

ネットワーク接続設定

インターネットへの接続方法を設定します。



アクセス方法	有線接続	<p>本製品とルーターをLAN ケーブルで接続して使用する場合の設定です。</p> <p>【IP アドレスを自動で取得する】 固定 IP アドレスを利用しない場合はこちらを選んでください。</p> <p>【以下の IP アドレスを使用する】 固定 IP アドレスを利用する場合はこちらを選んで、必要な情報を入力してください。</p> <p>※ 本製品とお使いの端末との通信はワイヤレスで行います。</p>
	ワイヤレス	<p>本製品とルーターをワイヤレスで接続して使用する場合の設定です。オートスキャンを [ON] にすると、接続できる SSID だけが表示されます。</p> <p>※ 通信速度が低下するため、有線接続での使用を推奨いたします。</p>

※ 使用する機器や通信状態によっては接続できない場合があります。

※ データの転送設定は詳細設定で行ってください。